

## Bedienungsanleitung für den Terrassenstrahler Typ AGT 101 / 12 KW

### Inbetriebnahme und Zündung:

Die Inbetriebnahme erfolgt über das Öffnen der Gasflasche,  
„Drehen des Knebels auf Vollbrand (90° nach links drehen),  
Drücken des selbigen und gleichzeitig „Betätigen des Piezozünders (maximal 5 Zündversuche).  
Nach der Zündung muß der Knebel noch ca. 10 Sekunden eingedrückt bleiben, bis der Brenner in  
Betrieb bleibt.

Bei Erlöschen der Flamme darf ein zweiter Zündversuch frühestens nach 5 Minuten erfolgen, um  
Verpuffungen und damit Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden.

Das Einstellglied beinhaltet die Stellung

**Null,  
Vollbrand  
Kleinbrand**

Zwischenstellungen zur Regulierung der Wärmeeinstufung sind stufenlos wählbar.

Eine thermoelektronische Zündsicherung verhindert das Austreten von Gas, wenn keine Flamme  
vorhanden ist.



Geschlossen



Vollbrand



Kleinbrand

### Außerbetriebnahme:

Bei Außerbetriebnahme des Gerätes den Knebel in Stellung „Geschlossen“ bringen und  
Gasflaschenventil schließen.

### Sicherheitshinweise:

Terrassenstrahler auf eine **ebene**, nicht oder schwach geneigte **Fläche** stellen!

Reflektor und Lochblech bei Betrieb **nicht berühren** – Verbrennungsgefahr!

Es muß ein **sicherer Abstand** zu brennbaren Gegenständen während des Brandes eingehalten  
werden.

An dem Terrassenstrahler dürfen **keine Gegenstände** befestigt werden.

Das Gerät darf nur **im freien** verwendet werden.

Der Terrassenstrahler dient ausschließlich zu **Heizzwecken**.

Bei **starken Wind** ist es ratsam den Fuß zusätzlich zu beschweren, das Gerät an einem sicheren Ort  
zu verwahren, oder ihn mit 2 Stricken zu befestigen. Dafür sind zwei Haken unterhalb des Knebels  
vorgesehen. Besonders wenn sich die Gasflasche leert tritt ein Gewichtsverlust am Strahler ein.

Ein Standortwechsel ist nur bei abgeschalteten und kalten Strahler durchzuführen.

Im Falle einer Störung ist das Absperrventil an der Gasflasche zu schließen.

Der Terrassenstrahler ist nur über einen zwischengeschalteten mitgelieferten Druckregler mit einem  
zulässigen Ausgangsdruck, siehe Geräteschild und werksseitige Einstellung zu betreiben.

Hiermit versichere ich, der Mieter das Gerät pfleglich zu behandeln, die Hinweise auf dem Aufkleber  
des Gerätes (an der Brennergruppe) zu beachten, sowie oder unterhalb des Knebels mit zwei Stricken  
an den dafür angebrachten Haken und die Bestimmungen und die Betriebsanleitung mit dem Betrieb  
von Flüssiggas Propan/ Butan Terrassenstrahler einzuhalten.

**Mieter:** Name/ Vorname

Telefonnummer:

Anschrift: Straße :

Ort:

Unterschrift: